15122025-2.0

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТАКЕЛАЖНАЯ РОЛИКОВАЯ ПЛАТФОРМА

Y - X

Оглавление

1. Описание и работа 3
1.1 Назначение изделия 3
1.2 Основные характеристики 3
2. Использование по назначению 3
2.1 Порядок установки, подготовка и работа 3
2.2 Техническое обслуживание 4
2.3 Меры предосторожности 4
3. Гарантийные обязательства 4
Взрыв схемы 8

ВНИМАНИЕ! Вся информация, приведенная в данном руководстве, основана на данных, доступных на момент печати. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления, если эти изменения не ухудшают потребительских свойств и качества продукции.

1. Описание и работа

1.1 Назначение изделия

Такелажные роликовые платформы – устройства, которые используются для безопасной транспортировки на малые расстояния различных станков и оборудования.

Такелажная платформа X – надежное оборудование для перемещения грузов по твердой поверхности. Рабочая площадка смонтирована на насыпном подшипнике и может поворачиваться на 360 градусов (удобство при транспортировке). Ролики оснащены износостойкими покрышками (амортизация при движении и снижении воздействия на покрытие пола).

Такелажная платформа Y – мощная платформа для перемещения оборудования по твердой поверхности. Рабочая площадка статична и имеет полимерное покрытие (хорошее сцепление с грузом, снижает вероятность деформации груза от контакта с платформой). Ролики оснащены износостойкими покрышками (амортизация при движении и снижение воздействия на покрытие пола).

Для установки груза на тележку используется лом такелажный или гидравлический домкрат с низким подхватом.

1.2 Основные характеристики

Артикул	Модель	Г/п, т	Габариты платформы, мм	Габариты, мм	Габариты стержня, мм (опционально)	Ролики	Размеры роликов, мм	Вес, кг
1003991	Y4	4	130x130	170x130x110	Ø25x1000	4	Ø80x70	11.5
1003992	Y8	8	200x160	200x200x110	20x40x730	4	Ø80x70	23.4
1003993	Y12	12	280x178	280x200x110	20x40x730	6	Ø80x70	37
1003994	Y16	16	339x178	339x200x110	20x40x800	8	Ø80x70	43.4
1003995	Y18	18	280x260	300x280x110	20x40x800	9	Ø80x70	52.4
1003996	Y24	24	330x200	330x230x160	20x40x1000	6	Ø110x85	74.2

Артикул	Модель	Г/п, т	Диаметр поворотной платформы, мм	Габариты, мм	Габариты ручки, мм	Диаметр петли на ручке, мм	Ролики	Размеры роликов, мм	Вес, кг
1003997	X4	4	Ø150	230x220x110	25x270x1015	Ø75x12x212	4	Ø80x70	10.3
1003998	X8	8	Ø160	527x493x110	30x270x1130	----	8	Ø80x70	33.3
1003999	X12	12	Ø180	748x532x110	30x270x1130	Ø75x12x212	12	Ø80x70	55
1004000	X16	16	Ø200	897x529x110	30x270x1300	Ø75x12x212	16	Ø80x70	71
1004001	X18	18	Ø200	765x614x110	30x270x1300	Ø75x12x212	18	Ø80x70	83.9
1004002	X24	24	Ø220	878x683x160	40x270x1570	Ø84x12x217	12	Ø110x85	157

2. Использование по назначению

2.1 Порядок установки, подготовка и работа

Для осуществления перемещения какого-либо груза платформу необходимо распаковать и подвести ее в подходящий для этого зазор между полом и корпусом груза. Далее нужно установить груз на опорную площадку платформы, после чего можно начать его перемещение, которое достигается за счет приложения к грузу горизонтального усилия.

Подбор платформ и систем

Подбор платформ и систем производится по общей массе груза и по распределению весов, если масса груза по его площади распределена неравномерно.

Общая грузоподъемность платформ и систем определяется суммой грузоподъемности комплекта регулируемых платформ и/или суммой грузоподъемности управляемых платформ.

Для обеспечения безопасности работ и во избежание заваливания груза рекомендуется использовать при перемещении груза не менее трех платформ одновременно (три точки опоры в разных местах).

2.2 Техническое обслуживание

Осмотр платформ производить не реже одного раза в месяц. Осмотреть степень износа элементов платформы. Не допускается работа, если на платформе обнаружены трещины, деформации элементов платформы или присутствует сильный износ роликов.

2.3 Меры предосторожности

- Общая грузоподъемность платформ и систем не должна быть меньше веса перемещаемого груза и вес груза должен равномерно распределяться на платформы и/или системы.
- Не используйте платформу как подставку.
- Перед перемещением груза необходимо испытать механизм. Если возникли сомнения в его исправности, прекратите работу.
- Запрещено чистить и чинить платформу во время работы.
- Запрещается перемещать груз массой, превышающей номинальную грузоподъемность механизма.
- Запрещается использовать механизм для передвижения опасных грузов.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию платформы.

3. Гарантийные обязательства

Всю необходимую документацию на продукцию можно получить, обратившись в филиал или к представителю/дилеру в вашем регионе/стране.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю.

Полезный срок эксплуатации – 5 (пять) лет при условии соблюдения всех правил эксплуатации и технического обслуживания.

Консервация оборудования не предусмотрена заводом изготовителем.

Общие условия гарантии

Гарантийное обслуживание осуществляется, если причиной неисправности оборудования стало использование заводом изготовителем некачественных материалов, нарушение технологии производства, допущение брака оборудования и его отдельных узлов, агрегатов и составных частей. Устранение неисправности может быть осуществлено проведением ремонта или замены неисправной делали/узла агрегата, а также оборудования в целом (только для случаев, когда ремонт и восстановление оборудования невозможно осуществить).

При этом право выбора выполнять ремонт либо замену, а также каким способом выполнять ремонт, принадлежит работникам сервисного центра.

Замененные детали переходят в собственность сервисного центра. Гарантийный срок на детали и комплектующие агрегата, замененные либо отремонтированные в рамках гарантийного обслуживания, истекает одновременно с истечением гарантийного срока на оборудование.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится диагностика оборудования сроком 10 рабочих дней с момента поступления оборудования в сервисный центр. По результатам диагностики принимается решение о ремонте изделия, либо отказе в обслуживании. При этом изделие принимается на диагностику только в полной комплектации, при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

1. Ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данной техникой;
2. Быстроизнашивающиеся запасные части;
3. Обычный (нормальный) износ оборудования в процессе эксплуатации;
4. Поломки, которые возникли после использования оборудования совместно с другим не подходящим для этого оборудованием;
5. Поломки, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, несчастными случаями, стихийными бедствиями, преднамеренными или неосторожными действиями собственника оборудования или привлеченными им лицами или третьих лиц, в том числе при осуществлении транспортировки. А также любым внешним воздействием (физическим, химическим, электрическим), небрежностью в обращении, самостоятельным ремонтом (модификацией), пренебрежением в обслуживании и хранении, несоблюдением регламента технического обслуживания;
6. Поломки, вызванные неправильным пониманием инструкции по эксплуатации, сознательным или случайным, равно как и ее несоблюдением.

Гарантийные обязательства полностью аннулируются в случаях:

1. Истечения срока гарантии;
2. Наличия повреждений, вызванных попаданием внутрь агрегата посторонних предметов, веществ, жидкостей, частиц и пыли;
3. Наличия разрушения деталей со следами химической коррозии, а также механических повреждений;
4. Несоблюдения правил эксплуатации оборудования либо его использования не по назначению;
5. Установки и эксплуатации заведомо неисправного оборудования или в условиях, противоречащих правилам его эксплуатации;
6. Использования неподходящих и неодобренных заводом изготовителем запасных частей, агрегатов и элементов;
7. Наличия прямых и косвенных следов сборки-разборки оборудования и его составных частей;
8. Образования дефекта в результате замены запасных частей или при обслуживании оборудования специалистами не авторизованного сервисного центра;
9. Использования рабочих жидкостей (масла, смазки, топлива, и иных ГСМ), марка которых не соответствует указанной в паспорте (инструкции по эксплуатации), либо при их загрязнении и неудовлетворительном качестве.

Порядок подачи рекламаций:

Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для рекламации и инструкцию по подаче рекламации.

Оборудование, отосланное дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке оборудования дилеру или в сервисный центр несет владелец оборудования.

Другие претензии, кроме права на бесплатное устранение недостатков оборудования, под действие гарантии не подпадают.

ВНИМАНИЕ: Гарантия не распространяется на технику, не имеющую в паспорте или сервисном листе отметок о дате и месте продажи, предпродажной подготовке, а также о прохождении всех плановых ТО, предписанных по регламенту.

Гарантийное обслуживание осуществляется организацией, выполняющей периодическое техническое обслуживание механизма. Доставка гарантийной техники до сервисного центра и обратно осуществляется силами владельца и за его счет.

Оборудование, не имеющее маркировки, с нечитаемыми и поврежденными информационными табличками (шильдиками) сервисным центом не принимается.

Торгующая организация несет ответственность по условиям настоящих гарантийных обязательств только в пределах суммы, уплаченной покупателем за данное изделие.

При обращении в Службу сервиса владелец обязан предоставить Гарантийный талон, Сервисный паспорт, товарно-финансовые документы и акт рекламации. Серийный номер и модель передаваемой в ремонт техники должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ!

Для данного оборудования (Платформа такелажная роликовая) есть возможность продлить срок гарантии на 1 (один) год.

Для этого зарегистрируйте оборудование в течение 60 дней со дня приобретения на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES **www.tor-industries.pro** (раздел «сервис») и оформите до года дополнительного гарантийного обслуживания. Подтверждением предоставления расширенной гарантии является Гарантийный сертификат.

Гарантийный сертификат действителен только при наличии документа, подтверждающего приобретение.

Перечень комплектующих с ограниченным сроком гарантийного обслуживания

ВНИМАНИЕ! На данные комплектующие расширенная гарантия не распространяется.

Комплектующие	Срок гарантии
Колеса и подшипники	нет гарантии

Информация данного раздела действительна на момент печати настоящего руководства. Актуальная информация о действующих правилах гарантийного обслуживания опубликована на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES **www.tor-industries.pro** (раздел «сервис»).

СЕРВИСНЫЙ ПАСПОРТ

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ:	

ДАТА ПРОДАЖИ:		/	/	
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:				

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ:

Продавец

М.П.

ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ТО И РЕМОНТА

Регламент ТО-1						
Регламент ТО-2						
Регламент ТО-3						
Гарантийный ремонт						
Плановый ремонт						
Дата прохождения ТО						
Исполнитель						

Покупатель ознакомился с правилами безопасности и эксплуатации данного изделия, с условиями гарантийного обслуживания. Покупатель получил Руководство (паспорт) на русском языке. Техника (оборудование) получена в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектности, претензий по качеству не имею.

Покупатель _____ М.П.

Взрыв схемы



№	Наименование	Кол-во
1	Подшипник (Bearing)	8
2	Колесо (Wheel)	4
3	Ось колес (Axle)	4
4	Рама (Frame)	2
5	Соединительный стержень (connect rod)	1
6	Шайба (Washer)	8
7	Стопорное кольцо (Retaining Ring)	8



№	Наименование	Кол-во
1	Подшипник (Bearing)	8
2	Колесо (Wheel)	4
3	Ось колес (Axle)	2
4	Рама (Frame)	1
5	Рукоять (Handle)	1
6	Шайба (Washer)	9
7	Стопорное кольцо (Retaining Ring)	5
8	Болт (Bolt)	1
9	Гайка (Nut)	1
10	Подшипник площадки (Bearing)	1
11	Поворотная площадка (Crest Plank Arts)	1

Y-8



№	Наименование	Кол-во
1	Подшипник (Bearing)	16
2	Колесо (Wheel)	8
3	Ось колес (Axle)	4
4	Рама (Frame)	2
5	Соединительный стержень (connect rod)	2
6	Шайба (Washer)	26
7	Стопорное кольцо (Retaining Ring)	8
8	Болт (Bolt)	2
9	Стыковочная пластина (Connect Plank)	2
10	Пластичная шайба (Elastic Washer)	2
11	Гайка (Nut)	2

X-8



№	Наименование	Кол-во
1	Рама (Frame)	1
2	Полуось (Shaft)	4
3	Шайба (Washer)	4
4	Стопорное кольцо (Retaining Ring)	4
5	Стопорное кольцо (Retaining Ring)	1
6	Подшипник (Bearing)	1
7	Поворотная площадка (Crest Plank Arts)	1
8	Шайба (Washer)	8
9	Стопорное кольцо (Retaining Ring)	8
10	Ось колес (Axle)	4
11	Рама роликов (Frame of Roller)	2
12	Подшипник (Bearing)	16
13	Шайба (Washer)	16
14	Колесо (Wheel)	8
15	Болт (Bolt)	1
16	Гайка (Nut)	1
17	Рукоять (Handle)	1

Y-12



№	Наименование	Кол-во
1	Подшипник (Bearing)	24
2	Колесо (Wheel)	12
3	Ось колес (Axle)	4
4	Рама (Frame)	2
5	Соединительный стержень (Connect rod)	2
6	Шайба (Washer)	24
7	Стопорное кольцо (Retaining Ring)	4
8	Болт (Bolt)	2
9	Стыковочная пластина (Connect Plank)	2
10	Пластичная шайба (Elastic Washer)	2
11	Гайка (Nut)	2

X-12



№	Наименование	Кол-во
1	Рама (Frame)	1
2	Полуось (Shaft)	4
3	Шайба (Washer)	4
4	Стопорное кольцо (Retaining Ring)	4
5	Стопорное кольцо (Retaining Ring)	1
6	Подшипник (Bearing)	1
7	Поворотная площадка (Crest Plank Arts)	1
8	Шайба (Washer)	8
9	Стопорное кольцо (Retaining Ring)	8
10	Ось колес (Axle)	4
11	Рама роликов (Frame of Roller	2
12	Подшипник (Bearing)	24
13	Шайба (Washer)	24
14	Колесо (Wheel)	12
15	Болт (Bolt)	1
16	Гайка (Nut)	1
17	Рукоять (Handle)	1

Y-16



№	Наименование	Кол-во
1	Подшипник (Bearing)	32
2	Колесо (Wheel)	16
3	Ось колес (Axle)	4
4	Рама (Frame)	2
5	Соединительный стержень (Connect rod)	2
6	Шайба (Washer)	32
7	Стопорное кольцо (Retaining Ring)	4
8	Болт (Bolt)	2
9	Стыковочная пластина (Connect Plank)	2
10	Пластичная шайба (Elastic Washer)	2
11	Гайка (Nut)	2

X-16



№	Наименование	Кол-во
1	Рама (Frame)	1
2	Полуось (Shaft)	4
3	Болт (Bolt)	4
4	Стопорное кольцо (Retaining Ring)	1
5	Подшипник (Bearing)	1
6	Поворотная площадка (Crest Plank Arts)	1
7	Шайба (Washer)	8
8	Стопорное кольцо (Retaining Ring)	8
9	Ось колес (Axle)	4
10	Рама роликов (Frame of Roller	2
11	Подшипник (Bearing)	32
12	Шайба (Washer)	32
13	Колесо (Wheel)	16
14	Болт (Bolt)	1
15	Гайка (Nut)	1
16	Рукоять (Handle)	1

Y-18



№	Наименование	Кол-во
1	Подшипник (Bearing)	36
2	Колесо (Wheel)	18
3	Ось колес (Axle)	4
4	Рама (Frame)	2
5	Соединительный стержень (Connect rod)	2
6	Шайба (Washer)	36
7	Стопорное кольцо (Retaining Ring)	4
8	Болт (Bolt)	2
9	Стыковочная пластина (Connect Plank)	2
10	Пластичная шайба (Elastic Washer)	2
11	Гайка (Nut)	2

X-18



№	Наименование	Кол-во
1	Рама (Frame)	1
2	Полуось (Shaft)	4
3	Болт (Bolt)	4
4	Стопорное кольцо (Retaining Ring)	1
5	Подшипник (Bearing)	1
6	Поворотная площадка (Crest Plank Arts)	1
7	Шайба (Washer)	8
8	Стопорное кольцо (Retaining Ring)	8
9	Ось колес (Axle)	4
10	Рама роликов (Frame of Roller)	2
11	Подшипник (Bearing)	36
12	Шайба (Washer)	36
13	Колесо (Wheel)	18
14	Болт (Bolt)	1
15	Гайка (Nut)	1
16	Рукоять (Handle)	1

Y-24



№	Наименование	Кол-во
1	Подшипник (Bearing)	24
2	Колесо (Wheel)	12
3	Ось колес (Axle)	4
4	Рама (Frame)	2
5	Соединительный стержень (Connect rod)	2
6	Шайба (Washer)	24
7	Стопорное кольцо (Retaining Ring)	4
8	Болт (Bolt)	2
9	Стыковочная пластина (Connect Plank)	2
10	Пластичная шайба (Elastic Washer)	2
11	Гайка (Nut)	2

X-24



№	Наименование	Кол-во
1	Рама (Frame)	1
2	Полуось (Shaft)	4
3	Шайба (Washer)	4
4	Стопорное кольцо (Retaining Ring)	4
5	Стопорное кольцо (Retaining Ring)	1
6	Подшипник (Bearing)	1
7	Поворотная площадка (Crest Plank Arts)	1
8	Шайба (Washer)	8
9	Стопорное кольцо (Retaining Ring)	8
10	Ось колес (Axle)	4
11	Рама роликов (Frame of Roller	2
12	Подшипник (Bearing)	24
13	Шайба (Washer)	24
14	Колесо (Wheel)	12
15	Болт (Bolt)	1
16	Гайка (Nut)	1
17	Рукоять (Handle)	1

Отметки о периодических проверках

Дата	Сведения о проверке или ремонте оборудования	Подпись ответственного лица